

# FLAMMEN МАГНИТНЫЙ ТЕРМОМЕТР НА ДЫМОХОД



## Инструкция по эксплуатации

Термометр *Flammen* крепится с помощью магнита непосредственно на первую дымовую трубу. Оптимальное расположение – 30 см выше верхней части печи.

## Индикация на температурной шкале

Изучите инструкцию по эксплуатации Вашей печи для точного определения рекомендованных температур. Ниже описаны несколько температурных режимов одноконтурных дымовых труб:

**Менее 110°C:** Слишком низкая температура. Неполное сгорание, как результат - скопление дыма, сажи и опасного креозота. Необходимо увеличить тягу и/или добавить сухое топливо.

**От 110°C до 250°C:** Безопасная рабочая температура. Полное сгорание и максимальный КПД.

**Более 250°C:** Потеря энергии, возможен перегрев. Высокая температура часто достигается во время розжига, однако её нельзя поддерживать при нормальной работе печи.

**Примечание.** Дымоходные термометры *Flammen* **НЕ** предназначены для плит или поверхностей камина. Если у вас неподходящий тип трубы, пожалуйста воспользуйтесь другим видом термометра.